



L'ENTRETIEN ANNUEL DU SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE POUR PISCINES CREUSÉES À L'ATTENTION DES MAGASINS ET DES CONSOMMATEURS

Pour vous assurer de profiter de vos lumières le plus longtemps possible, nous vous recommandons de suivre ces conseils d'entretien des caissons de lumière de la piscine creusée à chaque année.

À chaque fermeture ou ouverture de votre piscine, assurez-vous de **nettoyer le fond de chaque caisson**, où des trous permettent à l'eau de s'égoutter. Pour garder ces caissons propres, retirez la terre, le sable, les feuilles mortes, les cailloux et toute accumulation d'eau possible.



Mise en garde : Voici des exemples de caissons NON nettoyés et l'état des lumières

Bien que la lumière DEL soit étanche, elle n'est pas conçue pour tremper dans l'eau. Vous devez absolument éviter toute accumulation d'eau dans les caissons de lumière.

Si ces trous sont bouchés par une accumulation de débris dans les caissons, l'eau pourrait atteindre la lumière et l'endommager, annulant ainsi la garantie en plus d'endommager le système d'éclairage.

Pendant l'hiver, n'oubliez pas d'entreposer la lumière Lumi-DEL blanche ou couleur dans un endroit sec et chauffé si possible. Pour la lumière conventionnelle, enlever l'ampoule et l'entreposer à l'intérieur. Couvrir la coquille d'un sac de plastique et la déposer dans le fond du caisson, l'ouverture vers le bas.

MATÉRIEL RECOMMANDÉ :

Nous suggérons d'utiliser un aspirateur d'atelier sec et humide (tel que Shop-Vac, force 4 ou 6 HP).



VISITE DU TECHNICIEN

Si un technicien devait se rendre sur place pour effectuer une installation ou une réparation, il ne pourra procéder à l'entretien pour vous. Si les caissons sont trop sales pour effectuer le travail et qu'il doit céder un nouveau rendez-vous avec vous, des frais additionnels pourraient vous être facturés.

**Vous avez des questions ? Veuillez nous contacter par téléphone, par courriel
ou visitez notre site internet**

1-800-363-2396 | centredappel@lumi-o.com | www.lumi-o.com