


⚠ AVERTISSEMENT

- ◆ **Risque de noyade, assurez vous que le cordon d'alimentation de la lumière soit bien attaché et ne gêne pas les mouvements des baigneurs.**

TABLE DE CONTENU


- A) Installation du luminaire sur la marche.
- B) Installation sur deck.
- C) Installation avec échelle.
- D) Démontage pour l'hiver & recyclage des piles usées.

A INSTALLATION DU LUMINAIRE SUR LA MARCHE




- 1) Assembler la marche selon les instructions incluses. Garder la marche au sec pour le branchement.
- 2) Enlever l'emblème Innovaplas en comprimant les pattes de rétention de l'emblème.
- 3) Insérer le luminaire par l'extérieure de la marche.
- 4) Passer le collet de montage par l'avant du trou et le fixer au moyen de deux vis.
- 5) Insérer le luminaire en alignant dans le collet et tourner 1/4 de tour vers la gauche.
- 6) Mettre la vis de blocage. Brancher le luminaire.

IMPORTANT: Utiliser des attaches fournies pour fixer le cordon électrique à un poteau tel qu'indiqué. Ne pas immerger le compartiment des piles celui-ci pourrait être endommagé.



OUTILS REQUIS

(Non Inclus)





REQUIS POUR SKU # 9080



Batteries non incluses X4



COMPATIBLE AVEC LES MARCHES MUNIS DE L'ÉCUSSON INNOVAPLAS




B INSTALLATION SUR DECK*




*Installation suggérée. D'autres configurations sont possibles.

- 1) Enlever le couvercle du compartiment des piles au moyen d'un tournevis. Installez les piles AA en respectant la polarité.
- 2) Assurez-vous que la surface destinée à l'adhésif est libre de poussière et de corps gras. Peler la bande adhésive du dos du boîtier des piles.
- 3) Installer le boîtier sur le bras de support ou à l'emplacement choisis.
- 4) Fixer le câble d'alimentation à l'aide de deux attaches fournies.




C INSTALLATION AVEC ÉCHELLE*



- 1) Installez les piles tel que décrit précédemment. Peler la bande adhésive du dos du boîtier des piles.
- 2) Installer le boîtier sur le côté de la plate-forme de l'échelle.
- 3) Fixer le câble d'alimentation à l'aide de deux attaches fournies.

*Installation suggérée. D'autres configurations sont possibles.



D DÉMONTAGE POUR L'HIVER & RECYCLAGE DES PILES USÉES.

Retirer l'assemblage de la marche et de la Lumière de la piscine.
Entreposer la marche et lumière au sec et à l'abri des éléments.
Ne pas jeter les piles aux ordures, les piles usées contiennent des substances nocives pour l'environnement ! Recyclez les piles usées à votre éco centre local.

⚠ ATTENTION

- ◆ Ce luminaire peut être endommagé s'il est soumis à des conditions de gel.
- ◆ Retirer complètement la marche de la piscine. Laisser la marche sécher avant de remiser pour l'hiver.
- ◆ Ne pas immerger le compartiment des piles. Celui-ci pourrait être endommagé.
- ◆ Remiser à une endroit sec non exposé aux éléments.
- ◆ Ne pas jeter les piles aux ordures, celle-ci contiennent des produits nocif.

REV. 2013/01/16

InnovaPlas
The pool Step Company

Contactez votre concessionnaire des produits innovaplas pour plus de renseignements.

370, boul Lajeunesse O.
Saint-Jérôme, QC
J7Y4E5
WWW.INNOVAPLAS.COM

